

### **Ergänzung zur Anleitung:**

#### **Umschalten des Klanges:**

Es steht ein dritter Klang zur Verfügung. Mit Sound kann durch die drei Klänge durchgeschaltet werden. Die LED zeigt durch Blinken an, welcher Klang ausgewählt wird.

#### **Auswahl der Griffabelle:**

Die Griffabelle wird ausgewählt, indem beim Einschalten eine Taste gedrückt und gehalten wird.

<b>Taste</b>	<b>Griffabelle</b>	<b>Tonart</b>
-	GHB Minimal	Bb
+	GHB Standard	Bb
DRONES	GHB Erweitert	Bb
KEY	MA-Sack	A
MET	Schäferpfeife, Bechonet	G
SOUND	Barock	C
SOUND + MET	Gaita Standard	C
SOUND + KEY	Gaita Erweitert	C

Die Tonart wird ebenfalls automatisch ausgewählt. Diese Tonart wird auch bei KEY-Reset ,+' und ,-' bei gehaltener KEY-Taste drücken)

Eine vollständige Anleitung wird nachgereicht.